

# Eurobib<sup>®</sup>

## Monteringsanvisning för optisk besöksräknare (art.nr 2082)

1. Montera fotocellen och reflexen 1 - 1,2 meter över golvet. Viktigt för att undvika dubbelmarkeringar. Reflexen skall monteras vinkelrätt framför fotocellen, max avstånd: 5 meter.
2. Vrid fotocellen fram och tillbaka för att hitta ett läge där den arbetar säkert. På ovansidan av fotocellen finns två lysdioder; en orange och en grön. Den orange lysdioden tänds när ljusstrålen från fotocellen till reflexen bryts (funktionsindikator). Den gröna lysdioden är en stabilitetsindikator som flimrar om fotocell och reflex inte monteras vinkelrätt framför varandra. Kontrollera inställningen genom att bryta och sluta ljusstrålen några gånger, indikatorn får ej blinka.
3. Fotocellens känslighet (SENS) är vid leverans inställd på max. Bara då mycket korta avstånd används (under 1 meter) kan inställningen minskas. Potentiometern för fotocellens känslighet finns under locket.
4. Under locket finns även två omkopplare för fotodcellens funktion. Vid leverans är de ställda i läge PNP respektive D ON för att fotocellen skall fungera korrekt.
5. Vid ändring av kabellängder är det viktigt att inte förväxla färgerna.
6. Nyckelbrytaren användes vid nollställning. Resetknappen på räkneverket är urkopplad.